単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)
電池耐久時間：連続約３時間

※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

対象年齢６才以上

取扱説明書

ニッケル水素電池のご利用に関しては、必ずフェアリル HP をご参照ください。

http://fairilu.jp/

フェアリル・カメラ

もくじ

【フェアリルカメラってなに?】・・・P2
・セット内容・・・・・・P2
・各部の名前・・・・・P3
・フェアリルキーの使い方・P3
【あそぶまえのじゅんび】
・電池の入れ方・・・・P4
・リセット操作・・・・・P4
【基本の操作】
・電源の入れ方・・・・P5
・電源の切り方・・・・P5
・タッチパネルの操作方法・・・P5
・キャンセル操作・・・・P5
【初期設定】
・名前設定・・・・・・P6
・時計設定・・・・・・P6
・あそび方の説明・・・P6
・文字入力のしかた・・・P7
【フェアリルのお部屋】
・おしゃべり・・・・・・P8
・おやすみ・・・・・・P8
・プレゼント・・・・・・P9
・もようがえ・・・・・・P9
【メニュー一覧】・・・P10
【フェアリルサーチ】・・・P11 ～ P12
・サーチゲーム・・・P13
・アイテムをつかう・・P14
・フェアリル QR コード・・・・・P14
・フェアリルサウンド・・P15
・パートナーをかえてみよう!・・・・P15
【サーチできるフェアリル】・・・・P16
【フェアリルずかん】・P17
【コレクションボックス】・P18
【ショップ】・・・・・P19
【ゲーム】
・フェアリルキースロット・・・P20
・ユニコーンうらない・・・P20
・ぽわぽわ犬さがし・・・P21
・りっぷのスターキャッチ・・・P21
・バタバタネコふじん・・・P22
・ぽわぽわ犬ジャンプ・・・P22
【カメラ】・・・・・P23
【アルバム】・・・・P24
【つうしん】・・・P25 ～ P26
【せってい】
・音量・明るさ・・・P27
・時計設定・・・P27
・名前設定・・・P27
・データクリア・・P28
【Q&A】・・・・P29
【警告】・・・・・P30
【注意】・・・・・P30
【使用上の注意】・P31

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★

ホームページアドレス http://www.segatoys.co.jp

この度は、セガトイズ「フェアリルカメラ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

©'15,'16 SANRIO/SEGA TOYS S･S/TX･RFPC

フェアリルカメラってなに？

フェアリルを見つけるための
マストアイテム♪
いつも姿を見せないフェアリルだけど、
このカメラを通すと見つけやすいんだって！
フェアリルがいそうな予感がしたら
シャッターをきろう！
フェアリルの居場所のヒントは「色」！
特定の色があつまった場所に
よく隠れているらしいよ。
見つけても、フェアリルは
すぐ逃げちゃうから、慎重にね。
たくさんのフェアリルをゲットしたら
「フェアリルずかん」に登録されるよ。
ずかんを完成させて
「フェアリル研究家」をめざしちゃお♪

セット内容



・フェアリルカメラ本体
…1個

・フェアリルキー…1個
（ストラップチェーン付き）

・取扱説明書（本書）…1冊

各部の名前

表面



裏面



フェアリルキー



フェアリルキーの使い方

①フェアリルキーを図の向きに合わせて本体のカギ穴にまっすぐさし込みます。
②フェアリルキーを奥までさしたら矢印の方向にまわします。



※フェアリルキーが無いときは、画面を約3秒間
長押しするとゲームを先に進めることができます。

あそびかたのじゅんび

電池の入れ方



①本体裏面にある電池ブタのネジをドライバーでゆるめて電池ブタをはずしてください。
②単４アルカリ電池３本（別売）を図のような＋－の向きで正しく入れてください。
③電池ブタを戻して、ネジをドライバーで締めてください。
※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電源が切れていることを必ず確認してから電池交換を行ってください。
※電池交換をすると時計が初期値（12:00AM）に戻る場合があります。
※必ず全ての電池を新しい電池に交換し、様々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。

リセット操作

♥電池を入れた後に、必ずリセットボタンを押します。



①本体裏面にあるリセットボタンを先の細い棒などで押してください
②リセットボタンを押して表面のハートボタンを押すと電源が入ります。
※電池交換をすると時計が初期値（12:00AM）に戻ります。

基本の操作

電源の入れ方・切り方



●電源の入れ方…ハートボタンを１回押してください。
●電源の切り方…ハートボタンを３秒以上長押しすると電源が切れます。
電源が入っている状態で一定時間（約 90 秒間）入力が無いと、自動で電源が切れます。
電源が切れている間はタッチパネルは反応しません。

タッチパネルの操作方法

タップ（たたく）

タッチパネルを指先で軽くたたく操作のことを「タップ」といいます。

スライド（すべらせる）

タッチパネルを指先ですべるように動かす操作のことを「スライド」といいます。

※スライド操作は少し強めに画面を押しながら行うか、爪の先などを使うとうまく操作できます。
※画面の「ちらつき」や「ブレ」がたまに起こる場合があります。ご了承ください。

キャンセル操作

モードを終了させたいときや、１つ前の画面に戻りたいときは、ハートボタンを１回押してください。
※あそび方の説明（P6）や特殊演出中はハートボタンは使えません。

初期設定

電源をいれたら、「あなたのお名前」「時計」を設定してください。

名前設定

「文字入力のしかた (P7)」を参照して、
名前を入力してください。(最大７文字)
名前を入力し終わったら、OK ボタンをタップしてください。

時計設定

①AM・PM ボタンをタップして「AM(午前)・PM(午後)」を選びます。
② 時の入力…◀▶ ボタンをタップすると数字が送られます。
選びたい数字になったら数字ボタンをタップします。
◀▶ ボタン長押し (２秒以上) か ◀◀ ▶▶ ボタンタップで 2 時間単位で数字を送ることができます。
③分の入力…「時」の入力と同じ方法で「分」を入力します。
◀▶ ボタン長押し (２秒以上) か ◀◀ ▶▶ ボタンタップで 10 分単位で数字を送ることができます。
「時」の入力に戻る場合は、もどす ボタンをタップします。
④入力が終わったら OK ボタンをタップします。

あそび方の説明

ぼっくり先生が、フェアリルカメラのあそびかたを教えてくれます。
ぼっくり先生の説明を聞きながらフェアリルカメラを操作して、フェアリルをさがしてみましょう!

文字入力のしかた



①◀▶ ボタンをタップすると文字が1つずつ送られます。
◀◀ ▶▶ ボタンか、◀▶ ボタンを長押しすると、5文字ずつ文字が送られます。
②入力したい文字になったら、文字ボタンをタップすると名前の枠に文字が入力されます。
③名前の入力が終わったら、OK ボタンをタップします。

【入力した文字を消したいとき】
もどす ボタンをタップすると、最後に入力した文字を消すことができます。

【文字と記号切替え】
かな→❤ をタップする度に入力を「ひらがな」「記号」のどちらかに切替えることができます。

ひらがな入力

スキップボタン ▶▶	選択ボタン ▶	▶▶	▶
あ	あいうえお	ぁ	ぁぃぅぇぉ
か	かきくけこ	っ	っゃゅょ
さ	さしすせそ	が	がぎぐげご
た	たちつてと	ざ	ざじずぜぞ
な	なにぬねの	だ	だぢづでど
は	はひふへほ	ば	ばびぶべぼ
ま	まみむめも	ぱ	ぱぴぷぺぽ
や	やゆよ	ー	ー〜!?、。・…&
ら	らりるれろ	□(スペース)	□ (スペース)
わ	わをん		

※５文字スキップは、選択中の文字から数えて５文字目にスキップします。

記号入力

フェアリルのお部屋

初期設定（P6 ～ P7）のあと、電源を入れたあとに表示される画面です。
パートナーに設定しているフェアリルが、お部屋に登場します。
お部屋では、フェアリルのようすをみたり、プレゼントをあげたりすることができます。



おしゃべり

お部屋にいるフェアリルをタップすると、フェアリルのおしゃべりを見ることができます。

おやすみ

フェアリル達は決まった時間になると、おやすみしてしまいます。
おやすみ時間 10:00PM ～ 5:59AM

※おやすみ中はフェアリルサーチができなくなります。

プレゼント

もっているアイテムをフェアリルにプレゼントしてみよう！

お部屋の左上にある🎁をタップします。

おやつ たべかっす をタップしてあげたいものをえらびます。

アイテムの説明が見られます

パートナーフェアリルの「すきなもの」と「もっとすきなもの」をプレゼントすると、「なかよしど」が上がるよ！（P 17）

すきなもの

にがてなもの

あげたものによってフェアリルの反応が変化します。

【いじけ中】
「にがてなもの」をプレゼントされたフェアリルは、いじけモードになってしまいます。約 15 分そっとしておくか、「にがてなもの」以外のアイテムをプレゼントすると元に戻ります。

「にがてなもの」は、フェアリルずかんのプロフィール（P 17）でチェックができるよ！
いじけないように気をつけよう！

もようがえ

お部屋の左上にある🎁をタップします。

もようがえ をタップしてお部屋の壁紙をえらびます。
OK をタップします。

もようがえ完了！

メニュー一覧（いちらん）

フェアリルのお部屋でハートボタンを押すか、時計表示を左右にスライドすると、メニューが表示されます。スライドでページを切替えて、あそびたいメニューをタップで選択しましょう。

※メニューの中には、あそびの途中で追加されたり変化していくものもあります。

フェアリルサーチ

カメラをつかってフェアリルをさがそう！
⇒P11～P16

フェアリルずかん

フェアリルサーチでみつけたフェアリルが登録されるよ！⇒P17

コレクションボックス

フェアリルサーチやショップでゲットしたアイテムの説明が見られるよ！⇒P18

ショップ（★追加メニュー）

ゲームでためたフェアリルコインでアイテムが買えるよ！⇒P19

ゲーム

ゲームをしてフェアリルコインをゲットしよう！⇒P20～P22

カメラ

集めたフェアリルフレームで写真を撮ろう！
⇒P23

アルバム

カメラで撮影した写真を確認できるよ！
⇒P24

つうしん

お友達のフェアリルカメラと通信しよう♪
⇒P25～P26

せってい

音量、画面の明るさ、時計、名前の設定、データクリアができるよ！⇒P27

が付くメニュー

- ショップ：メニューに追加されたとき
- ゲーム：ゲームの数が増えたとき
- カメラ：フレームが増えたとき

フェアリルサーチ

＜フェアリルサーチであそぶときの注意＞
道路や車の多い場所であそんだり、歩きながらあそばないようにしましょう。

パートナーフェアリルと一緒に、フェアリルさがしに出かけましょう！

1 フェアリルサーチをはじめよう！

フェアリルのお部屋でフェアリルキーを使うか、メニュー画面から フェアリルサーチ を選ぶとサーチがはじまります。

パートナーフェアリルがおやすみ中のときや、いじけ中のときはサーチができないので注意しましょう。

【おやすみ中】
フェアリルは決まった時間になるとおやすみしてしまいます。（P8）

【いじけ中】
フェアリルのお部屋で「にがてなもの」をプレゼントしてしまうとサーチができなくなってしまいます。（P9）

2 フェアリルカメラでいろんな場所をのぞいてみよう！

フェアリルはいろんな場所に隠れています。
画面中央の＋マークを気になる場所に合わせて、ちょっと様子を見てみましょう。



サーチのヒント！
フェアリル達は種族によって好きな色があるみたい！　好きな色の近くにいるかも♪

あか	フラワーフェアリル	しろ	ウェザーフェアリル
ちゃいろ	バグズフェアリル	ピンク	イケメンジョフェアリル
きいろ	マッシュルームフェアリル	みどり	ベジフェアリル
あお	マーメイドフェアリル		

3 キラキラが出たら画面をタップしよう！

キラキラが現れたらフェアリルが隠れているサイン！
フェアリルが見つかる可能性大のチャンス！！
画面をタップしましょう。



タップ入力がないと、キラキラは小さくなって
消えてしまいます。

パートナーフェアリルの頭の上のサインで、どんな種族のフェアリルが隠れ
ているか教えてくれることもあります。
パートナーは自分と同じ種族の気配をキャッチしやすいようです。

※約９０秒間入力がないと、自動で電源が切れます。

4 サーチゲームにチャレンジ！

画面をタップするとサーチゲームがはじまります。
ゲームの結果によって、フェアリルやアイテムなど
いろいろなものをゲットできます。（P13）

5 フェアリル発見！

サーチゲームで マークを当てるとフェアリルゲット！
見つけたフェアリルは、フェアリルずかんに登録されます。

※フェアリルサーチで撮影した写真は保存されません。

サーチゲーム

画面をタップすると、３種類のサーチゲームのどれかがはじまります。
それぞれのゲームに登場する４つのマークによってゲットできるもの
が決まります。

フェアリルマーク
フェアリルをゲットできます

アイテムマーク
アイテムをゲットできます

フェアリルコインマーク
フェアリルコインをゲット
できます

ハズレマーク
ハズレ！
なにもゲットできません…

シャッフルカード

最初に3枚のカードのマークをおぼえます。
次に、シャッフルされたカードの中から、１枚をタップで選びます。
めくられたカードに描かれたマークによってゲットできるものが決まります。

ルーレット

ルーレットをタップで止めます。
止まった場所にあるマークによってゲットできるものが決まります。

フラワーくじ

３つの植木鉢の中から1つをタップで選びます。
ツタをのぼってたどり着いたつぼみの中から出てくるマークによって
ゲットできるものが決まります。

サーチのポイント！
『アイテム』や『フェアリル QR コード』を使おう！

サーチ中にパートナーフェアリルをタップするとサーチメニューが表示されます。

タップするとサーチで使うアイテムを選べます。

3つのカメラモードに切替えられます。

サーチを押すとサーチに戻ります。

アイテムをつかう

①アイテムリストから使いたいアイテム（おやつ・オルゴール）を選びます。

②つかうをタップすると、選んだアイテムを使います。

アイテムの説明を見たいときには、？をタップします。

アイテムを選び直したいときには、やめるをタップします。

フェアリル QR コード

フェアリル QR コードを読み取るモードです。フェアリル QR コードを見つけたら、

コードをタップしてカメラモードに切替えてみましょう！

フェアリルやアイテムが登場するかも！

カメラの枠の中に QR コードが入るように写しましょう！

※フェアリルカメラで認識できる QR コードについてはフェアリル HP をご参照ください。

※ QR コードを読み取る時はフェアリルカメラを動かさないでね。 http://fairilu.jp/

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

メロディ フェアリルサウンド

※高周波を使用しています。

フェアリルサウンドをサーチするモードです。

フェアリルサウンドが流れると、フェアリルが姿を現します。

フェアリルサウンドサーチ中にフェアリルサウンドが再生されると…

フェアリル登場！！

フェアリルがいる間に画面をタップするとフェアリルをゲットできます。

フェアリルずかんのをタップするとフェアリルサウンドを再生することができます。

フェアリルサウンドをサーチしているお友達の近くで試してみよう！（約 10 ～ 20cm 程度）

※音量オフの設定中でもフェアリルサウンドは再生されます。

パートナーを変えてみよう！

パートナーフェアリルを変えると、今まで見つかりにくかったフェアリルを見つけることができるかも…！

パートナーと同じ種族のフェアリルは、見つかる確率がアップ！

なかなか出てこないフェアリルがいたら、パートナーを変えてみると見つけられるかも。

※パートナーフェアリルはフェアリルずかん（P17）で変えることができます。

※レジェンドフェアリルはパートナーに設定できません。

サーチできるフェアリル

フェアリルは全部で78種！
フェアリルサーチでみつかるフェアリルたちを
ちょっとご紹介♪

フラワーフェアリル

りっぷ	すみれ	ひまわり

バグズフェアリル

アキアカネ	カブト	クワ

マッシュルームフェアリル

のこ	ドット	ダケ

マーメイドフェアリル

あこや	サンゴ	フィッシュ

ウェザーフェアリル

サンダー	サン	レインボー

イケメンジョフェアリル

サボボン	トラ	ラフレ

ベジフェアリル

キャロット	とまと	だんしゃく

レジェンドフェアリル

???	???	???

レジェンド以外のフェアリルを全て集めるとさがせるようになるよ！

※パートナーフェアリル（P15）には設定できません。

フェアリルずかん

フェアリルサーチでみつけたフェアリルが
ずかんに登録されます。

ずかんに登録されているフェアリル数が表示されます。
画面をタップするかしばらく待つと種族選択の画面に変わります。

左右スライドで種族のページを切替え、タップで決定します。

左右スライドでドアとフェアリル名が切替わります。
気になるフェアリルのドアをタップしましょう。

種族のフェアリルを全て集めると表示されます。

新しいフェアリルが追加されると表示されます。

ドアをえらぶと、フェアリルのページが登場！

パートナーボタン

表示中のフェアリルをパートナーに設定できます。
フェアリルのお部屋（P8 ～ P9）フェアリルサーチ（P11 ～ 12）つうしん（P25 ～ 26）で登場します。

プロフィールボタン

フェアリルのプロフィールをチェックできます。
「なかよしど」がアップすると「???」だった情報が増えます。
「なかよしど」を上げるには「すきなもの」と「もっとすきなもの」をフェアリルのお部屋でプレゼントしてください。（P9）
全てのフェアリル（レジェンドフェアリル以外）の「なかよしど」がMAXになるとステキな演出が見られるかも!

ページ移動ボタン



左右スライドかページ移動ボタンをおすとページが変わります。

フェアリルQRコード＆サウンドボタン

フェアリルQRコードの表示とサウンドの再生ができます。
画面をタップする度にフェアリルサウンドが再生されます。
詳しくは「つうしん」（P25 ～ 26）を参照してください。
※音量オフの設定中でもフェアリルサウンドは再生されます。

※高周波を使用しています。

コレクションボックス

フェアリルサーチ、ショップでゲットしたアイテムの説明を見ることができます。

チェックしたいアイテムのカテゴリーを左右スライドで選んでタップします。

もっている数

説明を見たいアイテムをタップします。
スライドでページを切替えられます。

アイテムの説明が見られます。

おやつ

フェアリルサーチ（P11 ～ 12）やフェアリルのお部屋（P9）で使うことができるアイテムです。
「ショップ」「フェアリルサーチ」でゲットできます。
※最大９個まで保存でき、使うとなくなります。

オルゴール

フェアリルサーチ（P11 ～ 12）で使うと、ステキなことが起こるアイテムです。「ショップ」「フェアリルサーチ」でゲットできます。
※最大９個まで保存でき、使うとなくなります。
※音量オフの設定中でもオルゴールの音は再生されます。

かべがみ

フェアリルのお部屋（P9）の「もようがえ」で使えるアイテムです。
※ショップで買うことができ、使ってもなくなりません。

スペシャル

フェアリルずかん（P17）を完成させていくと登場する、特別な演出が保存されていきます。

ショップ

フェアリルずかんの登録数が増えると、メニューにショップが追加されます。

フェアリルコインはサーチゲーム（P13）かゲーム（P20 ～ 22）でゲットできます。

もっている
フェアリルコイン

アイテムの値段

欲しい商品をタップして選びます。

?をタップ

かう をタップ

ラりきれ 買った商品は、売り切れになります。

かう をタップして商品を買います。
?をタップすると商品の説明を見ることができます。
商品を選び直すときは やめる をタップします。

７：００AMと５：００PMになるとそれぞれの時間でショップに並ぶ商品が変わります。

※ショップ内で７：００AM、５：００PMになった場合は、商品が変わりません。
一度ショップを出て再度ショップメニューを選択すると商品が変わります。

※フェアリルずかんの登録数が１０になるとショップがメニューに追加されます。
登録数が２０、４０になるとショップがレベルアップしてショップに並ぶ商品数が増えていきます。

ゲーム

左右スライドでゲームメニューを切替えて、タップで決定します。
フェアリルずかんの登録数が増えると、あそべるゲームが増えます。
あそびかた をタップすると、ゲームの説明が確認できます。

フェアリルキースロット

フェアリルキーを使います

ストップボタン

フェアリルキーをさしてまわすと、スロットが回転します。
STOP を押す度に、左側から1つずつ止まっていきます。
3枚の絵柄が揃うように、タイミング良くボタンをタップしましょう！

絵柄が揃うとフェアリルコインがゲットできます。

※ フェアリルキーが無いときは、画面を約3秒間長押しするとゲームを先に進めることができます。

ユニコーンうらない

フェアリルキーを使います



7つのドアを左右スライドでえらんで、タップで決定します。
えらんだドアにカギ穴が表示されたら、
フェアリルキーをさしてまわします。
ドアが開いて、うらない結果が表示されます。

うらないの結果によってはフェアリルコインがゲットできます。

※ フェアリルキーが無いときは、画面を約3秒間長押しするとゲームを先に進めることができます。

ぽわぽわ犬さがし

雲の中から出てくる『ぽわわ』と『ポワリザ』をタップ！
たまに出てくる『ぼっくり先生』をタップしないように注意しましょう。
ゲーム時間：30秒

「ぽわわ」と「ポワリザ」をたくさんタップするとフェアリルコインがゲットできます。
3回「ぼっくり先生」をタップするか、何もタップせずに30秒間経過すると、しっぱいになり、フェアリルコインはゲットできません。

りっぷのスターキャッチ

フェアリルずかんの登録数が１５になると追加されるゲームです。

『りっぷ』を上手く操作して、雲の中から飛び出すスターをキャッチしよう！
画面をタップすると、タップした位置に『りっぷ』が移動します。（※「りっぷ」は雲のエリアには入れません）
たまに飛んでくるイガイガをよけながら、たくさんのスターをキャッチしましょう。
ゲーム時間：30秒

スターをキャッチするとフェアリルコインがゲットできます。
１つもスターをキャッチしない場合はコインをゲットできません。

スター…たくさんキャッチしましょう
イガイガ…キャッチすると しばらく、「りっぷ」が動けなくなります

パタパタネコふじん

フェアリルずかんの登録数が２５になると追加されるゲームです。

パタパタボタン

PATA PATAをタップすると、『ネコふじん』が浮き上がります。

PATA PATAをタップしつづけて、おかしを取りながら、
『ネコふじん』が落ちないようにゴールまで運びましょう。
『ネコふじん』が落ちてしまうとゲームが終了します。
『ネコふじん』がおかしを食べると、体重が増えて上に上がりにくくなりますが、ゴールしたときにゲットできるコインは増えます。

おかし・スターを取ってゴールに到着するとフェアリルコインがゲットできます。
何も取らずにゴールするとコインはゲットできません。

取るとゲットできるコインが増えます。

取るとゲットできるコインが減ります。

ぽわぽわ犬ジャンプ

フェアリルずかんの登録数が３５になると追加されるゲームです。

バー

パワーゾーン

左右に移動するバーが真ん中のパワーゾーンに入ったタイミングで、画面をタップします。
バーが止まると、『ぽわぽわ犬』の乗った星が飛んでいきます。
バーが止まった位置によって『ぽわぽわ犬』の飛び方が変わります。
２回のジャンプを成功させて、的の中心に『ぽわぽわ犬』を到着させましょう。

バーがピンクかオレンジの位置で止めるとフェアリルコインがゲットできます。

カメラ

フラワー・バグ・マッシュルーム・マーメイド・ウェザー・イケメンジョ・ベジフェアリルのどれかが、はじめてずかん（P17）に登録されると、写真フレームがゲットできます。
ゲットしたフレームを使って、写真の撮影ができます。

左右のスライドでフレームを選び OK をタップします。
約２秒間何も操作をしないと OK は消えてしまいます。
タップすると再び表示されます。

画面をタップして写真を撮ります。

撮った写真をアルバム（P24）に保存するときは はい
撮り直すときは いいえ
をタップします。

写真の保存

保存済みのフレームをえらぶと、「しゃしんをとりなおす？」画面が出ます。新しく写真を撮り直したいときは はい
やめるときは いいえ をえらびます。
新しく撮った写真を保存すると、古い写真は消えてしまいます。
一度消えた写真は元に戻りませんので、注意してください。

※写真は７枚保存できます

カメラを使うときの注意
・画面に写し出される画像が保存対象となります。
・撮影中・保存中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
・脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

写真の上手な撮り方
1、撮影する人は画面をタップするときにカメラを動かさないようにしましょう。
2、被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
3、必ず本体と被写体を４０cm 以上離して撮影しましょう。
4、逆光で撮影すると暗くなります。
5、明るい所で撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

アルバム

カメラ（Ｐ２３）で撮影した写真が保存されます。
１つのフレームにつき１枚ずつ、最大７枚の写真が保存できます。

左右のスライドで撮影した写真を見ることができます。

写真の上書き

同じフレームで撮影した写真を保存すると、古い写真は消え、
新しい写真が保存されます。
※一度消えた写真は元に戻りませんので、注意してください。

つうしん

※高周波を使用しています。

＜通信であそぶときの注意＞
・音を使った通信を行うため、音量オフの設定中も音が出ます。
・スピーカー・マイクをふさぐと、通信ができなくなる場合があります。
・通信する本体同士を約 10 ～ 20cm 程度近づけて静かな場所で行ってください。

フェアリルカメラ同士の通信ができます。フェアリルサウンドを使って、お友達のフェアリルを招待したり、自分のパートナーフェアリルをお友達のところに、おでかけさせることができます。

1 **『おでかけ（送信）』・『ごしょうたい（受信）』をえらぼう！**

おでかけ パートナーフェアリルがしばらくの間おでかけします。

ごしょうたい 通信相手のパートナーフェアリルがあそびにきます。

それぞれ、別のアクションをえらびましょう。

2 **同時にスタートボタンをタップしましょう**

通信の準備ができたら、つうしんスタートを
通信相手と同時にタップします。

おでかけ

パートナーフェアリルがおでかけしていきます。
同時に、フェアリルサウンドが再生されます。

ごしょうたい

「つうしんちゅう」が表示されて、
フェアリルサウンドを受信します。
うまく受信できると、受信完了サウンドが再生されます。

通信失敗に注意！

通信相手と同じアクションをえらんでしまうと、通信失敗になります。

周囲がうるさいとき、本体同士を離しすぎたり、つうしんスタートをタップするタイミングが大きくズレてしまうと、通信失敗になりやすくなります。

つうしん

2 おでかけ

パートナーフェアリルがおでかけ♪

おでかけしているときは
「おでかけちゅう」と表示されます。

ごしょうたい

パートナーフェアリルがあそびにくる♪

通信が成功すると、フェアリルが
あそびにきます。

3 フェアリルが帰ってくると…！？

おでかけしていたフェアリルが帰ってくると、おでかけ側、
ごしょうたい側、どちらもステキなプレゼントがもらえます。
※迷子になったときには、プレゼントはもらえません。

おでかけの注意！

おでかけ先が無かったり、通信に失敗すると、おでかけしたフェアリルが迷子になってしまいますが、しばらくすると戻ってきます。
たまに、あそびに行った帰りに迷子になってしまうフェアリルもいます。

せってい

音量・画面の明るさ設定・時計設定・名前設定ができます。

左右スライドで設定メニューをえらんで、タップで決定します。



音量・明るさ

▶をタップすると、音量と画面の明るさが1段階上がります。

◀をタップすると音量と画面の明るさが1段階下がります。

音量はオフ（無音）から♪♪♪♪の5段階
画面の明るさは★から★★★★の4段階
の設定ができます。

OKをタップすると、設定が保存されます。

かんたん設定

「フェアリルのお部屋」（P 8）で上から下にスライドすると、
音量・明るさ設定画面が表示されます。
設定が完了すると、「フェアリルのお部屋」に戻ります。

時計設定

時計の時刻を変更できます。
詳しくは「時計設定」のしかた（P 6）を参照してください。

名前設定

名前の設定を変更できます。
詳しくは「文字入力のしかた」（P 7）を参照して
名前を入力し直してください。

データクリア

フェアリルカメラに保存されている全てのセーブデータを消去して初期状態に戻します。



はい をえらびます。

約５秒待つと全てのセーブデータが消去されます。
やめる を押すと消去せずに最初の画面に戻ります。

⚠ ＜データクリアの注意＞
データクリアした場合、消去したデータを元に戻すことができません。

フェアリルずかん、コレクションボックス、カメラのフレーム、アルバムの写真、途中でメニューに追加されるショップ、ゲーム設定（名前・時計・音量・明るさ）の記録が全て消えます。

【Q&A】

Q タップしても反応しない・・・
A 少し強めに押してみるか、タッチする場所を変えてみてください。

Q 画面が見づらい、暗い・・・
A「せってい（Ｐ２７）」で「明るさ」を変えてみてください。

Q 音が聞こえない、消したい・・・
A「せってい（Ｐ２７）」「かんたん設定（Ｐ２７）」で「音量」を変えてください。
音量オフを解除してみてください。

Q 画面が映らない、動かない・・・
A 電源を入れなおしてみてください。リセット操作（P4）をしてみてください。
電池残量を確認してみてください（Ｐ８）。

Q 通信が成功しない・・・
A 通信部分の音量や距離を調節してみてください。
周囲が静かな場所で行ってください。（Ｐ２５～２６）

Q 電池交換画面が出たとき・・・
A 電池残量が少なくなると電池交換画面が表示されますので
「電池の入れ方・リセット操作（Ｐ４）」を参考に電池交換を行ってください。
電池交換画面表示中は一切操作できません。
電池交換画面が出て約２分経つと、自動で電源が切れます。
電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。その場合も、
「電池の入れ方・リセット操作（Ｐ４）」を参考に電池交換を行ってください。

Q 本体が熱を持っている
A 連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。
熱を感じなくなるまで一旦ご使用をおやめください。

Q 電源が入らない・・・
A リセット操作をしてみてください。
「電池の入れ方・リセット操作（Ｐ４）」を参考に電池交換を行ってください。

Q フェアリル QR コードがよみとれない・・・
A 明るい場所で試してください。フェアリルカメラとフェアリル QR コードをなるべく動かさないようにしてください。

Q フェアリルキーが無いとき・・・
A 画面を約３秒間長押しすると、ゲームを先に進めることができます。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●歩きながらのご使用はおやめください、思わぬ事故の危険があります。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●取扱説明書（本書）をよくお読みの上でご使用ください。取扱説明書（本書）は大切に保管してください。
●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
●本体や鍵穴に水や異物を入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因になります。
●万一、本製品が破損、変形、故障した際はただちに使用を中止してください。
●本製品を踏みつける等の、過度な力を加えないでください。
●自転車などの運転中や、歩道を歩きながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切りください。
●音量の調整は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また、大音量で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。
●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●本体の液晶部分にガラスを使用しています。乱暴な扱いをしないでください。
●ストラップチェーンは、指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。

《電池または、充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●電池の交換は、保護者の方が行ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ず電源を切り電池をはずしてください。
●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●分解、加熱、火の中に入れたりハンダ付は絶対にしないでください。
●指定以外の充電式（ニッケル水素等）電池及びオキシライド電池は、絶対に使用しないでください。

＜使用上の注意＞

●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管は避けてください。
●遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに15～20分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
●通信中は本体を動かさないでください。
●通信部分（スピーカー・マイク）に、シールを貼らないでください。通信できない場合があります。

《思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください》

●本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。
●火気や暖房器具の近くで使用、保管は絶対にしないでください。
●防水性はありませんので、水にぬらさないでください。
●シンナーやベンジン、アルコール類で絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
●落下や強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
●本製品を絶対に分解しないでください。
●本製品が破損・故障した場合は直ちに使用をやめてください。
●ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限が過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
●画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像が正常に記録されない場合がありますので、ご注意ください。
●ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。

製品仕様

本体外形寸法	78mm × 58mm × 27mm
液晶ディスプレー	1.44 インチ / TFT LCD
解像度	液晶画面　128 × 128
保存可能枚数	本体内蔵メモリー　7 枚

※保存した写真は本体でのみ確認できます。

アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
これからも楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、
皆様方のご意見をお聞かせください。
ご回答いただいた方から抽選で、粗品をプレゼント！！
発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URL は、パソコンのみ対応しております。

http://www.segatoys.co.jp/enquete/

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード	4979750795770
パスワード	fairilu01

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※ 16 歳未満のお客様は、保護者の方とご一緒にご回答願います。
※上記アンケートは、アンケート収集後、一定期間をもって終了させていただきます。

著　作　株式会社サンリオ

株式会社 **セガトイズ**

〒111−0053　東京都台東区浅草橋5-20-8　CSタワー4F

■商品に関するお問合せ先

（株）セガトイズ　お客様相談センター
〒110−0006　東京都台東区秋葉原1−1　秋葉原ビジネスセンター2F
ナビダイヤル：0570−057−080
電話受付時間：月〜金(除く祝日)10：00 〜 17：00

※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯、PHS、ケーブル回線をご利用の場合は、**03−6831−8317**におかけください。
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、 通話の内容を録音させていただいております。
あらかじめご了承ください。

■故障・修理の際の発送先

（株）セガトイズ　お客様相談サービスセンター
〒285−0802　千葉県佐倉市大作 1−3−4

※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモして同封してください。

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
品質管理には万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。
そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

MNL-79577A